

GEBRUIKSAANWIJZING SILENTA PRO BELUCHTINGSSET

GEBRAUCHSANWEISUNG SILENTA PRO BELÜFTUNGSSET

MODE D'EMPLOI KIT D'AÉRATION SILENTA PRO

USER INSTRUCTIONS SILENTA PRO AIR GENERATOR SET

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SILENTA PRO



**velda**

The experts in pond biology

# **RUS** Инструкция по эксплуатации азэратора для пруда **SILENTA PRO**

**300 / 500 / 1200 / 1800 / 3600 / 4800 / 6000**

Мы поздравляем Вас с покупкой! Вы приобрели высококачественный продукт, который был тщательно разработан и сконструирован. При производстве данного прибора были использованы только материалы высокого качества.

## **Общи сведения**

Для того чтобы достичь биологического равновесия, при котором рыбки и растения в водоеме хорошо себя чувствуют, необходимо позаботиться о дополнительной азэрации в воде, что актуально для многих садовых прудов. Данный прибор обогащает воду кислородом, поддерживает ее в движении, в результате чего обеспечивается оптимальное развитие бактерий и устанавливается биологическое равновесие.

## **Летний период**

Недостаток кислорода в водоеме особенно остро ощущается в летний период времени в жаркие дни. Если рыбки всплывают на поверхность воды и пытаются набрать воздух, это означает, что в водоеме слишком низкое содержание кислорода. Спасением ситуации будет применение азэратора.

## **Зимний период времени**

Часто замерзание воды Вашего садового водоема приводит в зимний период времени к вымиранию популяции рыбок. Особенно в небольших по размеру прудах, где рыбки начинают задыхаться. Применение азэратора предотвращает в первую очередь образование льда.

## **Описание**

Поставляемый в комплекте с азэратором Silenta Pro воздушный каменный рассеиватель следует разместить под водой в зависимости от модели азэратора на глубине от 30 см до 100 см.. Сами азэраторы моделей 300 и 500 должны быть размещены в сухом месте, азэраторы моделей от 1200 до 6000 имеют класс защиты от дождевых осадков.

## **Техническое обслуживание и уход**

Азэраторам Silenta Pro рекомендуется проводить сервисное обслуживание не режа одного раза в год, что обеспечит их больший срок службы и более оптимальное качество работы. Мы предлагаем несколько советов по осуществлению ежегодных работ по техническому обслуживанию.

- Техническое обслуживание и уход за азэраторами включает в себя замену воздушного фильтра и очищение внутренней стороны, а также замену мембран и корпуса мембраны.
- Воздушный шланг можно закапать, но без загибов и сжатия. Шланг возможно удлинить максимум до 20 метров. Получите дополнительную информацию у Вашего Продавца о необходимых соединительных деталях и элементах.
- Во избежание появления конденсата и влаги в азэраторах моделей 300 и 500, рекомендуется в шланг встроить обратный клапан на расстоянии 50 см от прибора. Стрелка показывает направление потока воздуха.

## **Запасные элементы и комплектующие:**

Если по истечению некоторого времени мощность Вашего прибора несколько снизилась, то с помощью замены расходных элементов (ремкомплект) можно добиться первоначальной мощности подачи воздуха. Эти компоненты можно приобрести в специализированных магазинах.

### **Замена мембраны в приборе SILENTA 300**

- Ослабьте четыре винта на нижней стороне корпуса прибора.
- Ослабьте два винта на внешней стороне и гайку на внутренней стороне таким образом, чтобы можно было вытащить внутреннюю деталь включительно мембрану.
- Теперь Вы можете в обратном порядке установить новую мембрану в Ваш прибор.

### **Замена мембраны в приборе SILENTA 500 PRO**

- Ослабьте винты и открутите верхнюю часть.
- Ослабьте четыре винта на задней стороне мембраны и гайку таким образом, чтобы можно было вытащить мембрану.
- Теперь Вы можете в обратном порядке установить новую мембрану в Ваш прибор.

### **Замена мембраны в приборе SILENTA PRO 1200 / 1800 / 3600 / 4800 / 6000**

- Ослабьте винты на нижней стороне или сверху на крышке.
- Теперь Вы можете отделить друг от друга обе части корпуса насоса. При этом Вам следует обратить внимание на то, что резиновое уплотнительное кольцо, которое находится в насосе, не должно быть при этом повреждено.
- Теперь Вы можете увидеть, как установлен корпус мембраны с двух сторон. Вам следует теперь удалить крепежные винты корпуса мембраны. Далее Вам необходимо вытащить резиновый шланг из корпуса мембраны. Теперь корпус мембраны свободен, и Вы точно можете видеть мембраны внизу.
- Далее Вам следует удалить мембраны следующим образом: ослабьте крепежные гайки.
- Теперь Вы можете в обратном порядке установить новые мембраны и корпус мембраны в Ваш прибор.
- Прежде чем Вы установите крышечку корпуса, Вам необходимо протестировать азратор. Это, безусловно, поможет Вам избежать выполнения ненужной работы и ненужных повреждений резинового уплотнительного кольца или крышечки корпуса.

### **Замена воздушного фильтра в приборе SILENTA 300 / 500 PRO**

- Обратите Ваше внимание на то, что следует заменять воздушный фильтр на нижней стороне насоса для садового пруда.

### **Замена воздушного фильтра в приборе SILENTA PRO 1200 / 1800 / 3600 / 4800 / 6000**

- Удалите колпачок сверху на крышке.
- Замените воздушный фильтр и наденьте колпачок обратно на крышечку.

### **Гарантийное обслуживание**

За исключением мембран и воздушного фильтра, подверженных быстрому износу, компания Velda обязуется предоставлять гарантийное обслуживание в отношении указанного прибора SilentA Pro для обеспечения подачи кислорода для садового водоема в течение 24 месяцев. Компания Velda обязуется предоставлять гарантийное обслуживание в случае обнаружения дефектов, вызванных некачественным материалом или некачественной заводской сборкой. В случае неправильного монтажа, неправильного или несоответствующей целям применения эксплуатации, а также в случае плохого ухода гарантийное обслуживание не предоставляется. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае возникновения повреждений, вызванных воздействием воды, а также на детали, подверженные быстрому износу. При выставлении требования по оказанию гарантийного обслуживания необходимо приложить документ, являющийся доказательством покупки, в котором должна быть указана дата покупки данного прибора. Смотри Гарантийный Талон.

Onderdelen / Ersatzteile / Pièces détachées / Parts **Silenta 300 - 500 Pro**



Onderdelen / Ersatzteile / Pièces détachées / Parts **Silenta Pro 1200 - 1800 - 3600 - 4800 - 6000**



GEB125080059

**velda**

*The experts in pond biology*

Design, Research & Development  
**Velda® The Netherlands**

[www.velda.com](http://www.velda.com) [info@velda.com](mailto:info@velda.com)